

# SISTEMA DE CONTROL REMOTO



Control inalámbrico de la aspiradora central



El equipo de limpieza Allaway Premium tiene ahora una nueva función de control vía radio. EL mango, ligero y ergonómico está equipado con el transmisor de radio. La manguera de succión es muy ligera y no tiene cable eléctrico. El aspirador se puede encender y apagar en el mango sin ninguna caja adicional para el transmisor de control remoto.



**81270 Kit de limpieza Premium RC 8 m**  
- Kit Premium completo incluye 3 baterías  
(sin receptor)

**81261 Manguera de succión RC 8 m**  
- Manguera de succión RC incluye baterías,  
manguera y mango (sin receptor)


**81269 Kit de limpieza Premium RC 10 m**  
- Kit Premium completo incluye 3 baterías  
(sin receptor)

**81268 Manguera de succión RC 10 m**  
- Manguera de succión RC incluye baterías,  
manguera y mango (sin receptor)



## **80804 Receptor** (incluye cable de red)

El receptor está conectado al circuito de baja tensión de la unidad central. Cuando el transmisor de radio integrado en el mango envía una señal de arranque al receptor, esto arrancará la unidad central y el receptor enviará una señal al transmisor para indicar un arranque satisfactorio.



## **80806 Repetidor** (incluye cable de red)

Si el área de limpieza incluye obstáculos que bloquean las señales de radio y la señal del transmisor no puede llegar al receptor, se puede instalar un repetidor de señal entre el transmisor y el receptor para transmitir la señal alrededor del obstáculo.



## **80811 Transmisor Toma de Cocina** (incluye cable de red)

También se puede añadir un transmisor en la toma de cocina y conectarlo a los conductores de bajo voltaje de la toma de cocina.  
El transmisor de la toma de cocina funciona con dos pilas AAA de 1,5 V.